


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Osciloscopio digital


UTD-2202CM



Encienda el osciloscopio únicamente con cables o adaptadores certificados para este equipo de lo contrario puede provocar futuros daños al equipo.

Por favor asegúrese de tener una instalación eléctrica aterrizada a tierra, de no contar con ella pueden producirse choques eléctricos no deseados.

Características



Ancho de Banda	200MHz
Sampling	1GS/s
Tipo de Display	7 Pulgadas color TFT LCD
Almacenamiento	16Mpts

La siguiente tabla describe la simbología utilizada en los osciloscopios UNI-T:

	Corriente Alterna
	Terminal GND
	GND del chasis
	Encendido / Apagado
	Riesgo de choque eléctrico
	Advertencia de seguridad
	Terminal del conductor de protección

Información de seguridad

No utilice el osciloscopio en un ambiente con gas explosivo, vapor o niebla.

No utilice el osciloscopio en ambientes húmedos y/o temperatura alta, ya que esto puede deteriorar el equipo.

No utilice el osciloscopio con ninguna parte o cubierta removida.

Los equipos UNI-T están clasificados dentro de las normas internacionales que rigen la construcción de estos equipos: CAT II y EN61010-031: 2008.

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales así como posibles daños al equipo bajo prueba, favor de seguir las instrucciones siguientes antes de utilizarlo:

Inspeccione el Equipo: No utilice el equipo si está físicamente maltratado o la cubierta protectora está dañada o agrietada.

Compruebe el aislamiento que rodea los conectores.



Inspeccione los cables de prueba BNC y asegúrese que el aislamiento no esté dañado dejando expuesto el metal. Compruebe la continuidad de los cables.

Al utilizar los cables de prueba, mantenga los dedos detrás de las protecciones dactilares.

Utilice paño suave y un detergente suave para limpiar la superficie del medidor.


Al reparar el equipo, utilice sólo el mismo número de modelo o componentes de repuesto con especificaciones eléctricas idénticas.


Pantalla



Teclado

La siguiente figura muestra el teclado del osciloscopio.





Área de control vertical



Área de control vertical



Si ve en la pantalla una forma de onda con "Baja compensación" o "Sobre compensación", ajuste la perilla ajustable de la sonda con un destornillador de mango no metálico incluido en el paquete de accesorios de la sonda, hasta que aparezca una forma de onda con "Compensación normal" como se muestra en la figura anterior.

Operación

Llevar a cabo una prueba de funcionamiento rápido realice los siguientes pasos para asegurarse de que su osciloscopio está funcionando normalmente:

1. Encienda la unidad. Conecte el osciloscopio a la alimentación, debe estar energizado en el rango de voltaje 100V-240V de corriente alterna.


2. Acceso a las señales. Su osciloscopio tiene canales de entrada dual. Por favor, acceder a las señales en los siguientes pasos:

- Conecte la sonda al osciloscopio en la terminal CH1 (canal 1) y coloque el interruptor de atenuación de la sonda a 10X.

- Usted tiene que establecer el factor de atenuación de la sonda del osciloscopio. Este factor

cambia el rango múltiple vertical para asegurar que el resultado de la medición refleje correctamente la amplitud de la señal que está siendo probada.

• Conectar la punta de la sonda y la abrazadera de tierra a la terminal de salida del generador de función. Seleccione una onda cuadrada de 1 kHz de frecuencia de salida y 3 Vpp de amplitud. Pulse [AUTO] y verá una onda cuadrada de 1 kHz / 3 Vpp en la pantalla en pocos segundos, como se muestra en la Figura.



Configuraciones automáticas

Configuración automática de la forma de onda:

Su osciloscopio dispone de una función de configuración automática. Se puede ajustar automáticamente el modo de factor de deflexión vertical, base de tiempo de análisis y de disparo basado en la señal de entrada, hasta que se muestre la forma de onda más adecuada. La función de ajuste automático sólo puede funcionar cuando la señal a medir es de 40Hz o superior y la relación de trabajo es mayor a 1%.

Uso de la función de configuración automática:

1. Conecte la señal a medir en el canal de entrada de la señal.

2. Presione [AUTO]. El osciloscopio ajustará automáticamente el factor de deflexión vertical, base de tiempo de escaneo y el modo

de disparo. En caso de necesitar hacer más detallada la onda, usted puede ajustar manualmente la onda después de que el proceso de configuración automática se haya realizado hasta obtener la óptima visualización de forma de onda.

Configuración de Hora y Fecha

• Presione el Botón [UTILITY].

• Presione [F1] para entrar a la función: Configuración del Sistema.

• Presione [F4] para cambiar la opción "Time Setting" y cambie la fecha y hora del osciloscopio usando la perilla multifunción.

• Presione Confirmar (Confirm) para guardar la configuración.

Alimentación

Tensión: 110 - 240 VCA

Frecuencia: 50/60 Hz

• Presione el botón [UTILITY], presione [F5] y después presione [F2] para entrar a la configuración automática y desplegar todas las funciones

4. Compensación de la punta. Cuando se conecta la sonda a cualquier canal de entrada por la primera vez, realice este ajuste. Saltarse el paso de calibración de compensación puede dar lugar a un error de medición. Por favor ajuste la compensación de la sonda de la siguiente manera:

- Ajuste el factor de atenuación de la sonda a 10X.
- Seleccione el canal 1, pulse el botón [AUTO].
- Observe la forma de onda en la pantalla.

Póliza de Garantía

AG Electrónica S.A. de C.V. con domicilio en Dr. Enrique González Martínez No. 167, Col. Santa María La Ribera C.P. 6400, México D.F. garantiza este producto por el término de 1 año en todas sus partes y componentes por defectos de mano de obra, fabricación o funcionamiento a partir de su fecha de compra.

Condiciones

1. Para hacer efectiva esta garantía, debe presentar esta póliza debidamente requisitada ante la propia casa comercial donde adquirió el producto o en nuestro **Centro de Servicio** ubicado en: República de El Salvador No. 20 5to piso, Col. Centro C.P. 06000, México D.F. Teléfono (55)5130-7210.

2. AG Electrónica S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto sin cargo para el consumidor, así como cubrir los costos de fletes que se originen por la reparación o cambio del producto.

3. Las partes, componentes, consumibles y accesorios se pueden obtener en la casa comercial donde adquirió este producto.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y/o fuera de las especificaciones técnicas y eléctricas del mismo.

2. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por AG Electrónica S.A. de C.V.

Producto: _____

No. Serie: _____

Fecha de compra: _____

Modelo: _____

Cliente: _____

Tel: _____

El consumidor podrá solicitar que se le haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de su nota o factura de compra.